OLYMPUS®

OLYMPUS A-GPS Utility

Instrução

Manual de Instruções do "OLYMPUS A-GPS Utility"

Sobre "OLYMPUS A-GPS Utility"

"OLYMPUS A-GPS Utility" é um software que pode ser usado para baixar as informações mais atuais do Assisted GPS para funcionamento mais rápido nas câmeras digitais OLYMPUS que possuem o Assisted GPS.

As informações do Assisted GPS são válidas por 14 dias, após isto não podem ser usadas para calcular a posição. Você precisará atualizar as informações do Assisted GPS na sua câmera periodicamente utilizando o "OLYMPUS A-GPS Utility".

*NOTA: sem as informações do Asssisted GPS levará mais tempo para calcular a posição.

Requisitos do sistema

	Windows	***MacOS***
SO	Windows XP(SP2 ou posterior), Windows Vista, Windows 7	Mac OS X v10.4.11 - 10.7.x
CPU	Pentium 4 1.3GHz ou mais rápida	Intel Core Solo/Duo 1.5GHz ou superior
RAM	512MB ou mais	512MB ou mais
Configurações do monitor	1024 × 768 pixels ou mais Mínimo de 65 536 cores	1024 × 768 pixels ou mais Mínimo de 32.000 cores
Outros	Porta USB Internet Explorer 6 ou posterior Conexão de Internet	Porta USB Safari 1.0 ou posterior Conexão de Internet

Como usar o "OLYMPUS A-GPS Utility"

Leia antes de usar

- Para utilizar este software, você necessita de privilégios de Administrador.
- Para atualizar as informações do Asssisted GPS uma conexão de Internet é necessária.
- Assegure-se de que a bateria da câmera está totalmente carregada. A câmera pode cessar o funcionamento se a carga da bateria acabar durante a atualização.

Como usar

1 Abra o "OLYMPUS A-GPS Utlity".


Windows:

- Dê um clique duplo no ícone do [OLYMPUS A-GPS Utlity] na área de trabalho.
- Selecione [Todos os Programas] - [OLYMPUS A-GPS Utlity] - [OLYMPUS A-GPS Utlity].

MacOS:

- Dê um clique duplo no ícone do [OLYMPUS A-GPS Utility] em [Aplicativos].

2 Conecte a Câmera Digital OLYMPUS suportada pelo Assisted GPS e então clique no botão [Atualização].



3 As informações mais recentes do Assisted GPS serão baixadas do servidor e transferidas para a câmera. Após isto, as informações do Assisted GPS na câmera serão atualizadas.



4 A mensagem abaixo aparecerá quando a atualização estiver completa. Desconecte a cãmera, desligue-a e clique no botão [Fechar].

